


Pencil

說明書



保固服務登錄

包裝清單

Pencil x 1
說明書 x 1

Type C 充電線 x 1
筆尖 x 1

▼ 使用說明

1. 開機

雙擊按鍵開機，開機後綠燈閃爍1秒，隨後指示燈顯示Pencil的電量，白色代表電量大於60%，藍色代表電量在20%-60%，紅色代表電量小於20%

2. 關機


開機狀態下單擊按鍵或是靜止5分鐘，設備將自動關機，關機後指示燈熄滅。

3. 充電

使用Type C充電線為Pencil充電，充電時指示燈為紅色呼吸燈狀態，充滿電時指示燈變為白色

4. 吸附


Pencil可以吸附在iPad Pro 11-英寸和iPad Pro 12.9-英寸（第三代及以後）、iPad Air4側面上。



*不支援無線充電

5. 更換筆尖

如需更換筆尖，請逆時針旋出舊筆尖，然後順時針旋入新筆尖。



▼ 相容性

- iPad Air (第三代及以後)
- iPad Mini (第五代及以後)
- iPad (第六代及以後)
- iPad Pro 11-英寸
- iPad Pro 12.9-英寸(第三代及以後)
- * iPad必須升級至iOS 12.2及以上

* 如果你的iPad之前配對過Apple Pencil，在使用此設備前請解除配對。